



Ställben gängstång Ø 8

- NO

Monteringsstag for innfesting, stål
- GB

Stand legs, steel

Artnr: 1SB10
RSK: 7119552
NRF: 3412351

Ställben av plast

- NO

Monteringsstag for innfesting, plast
- GB

Stand legs, plastic

Artnr: 1SB20

SE
QR-kod till
produktinfo
för FURO 150



NO
QR-kode for
produktinfo
FURO 150



SE
QR-kod till
produktinfo
för FURO 159




NO
QR-kode for
produktinfo
FURO 159



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning Intallation instruction



SE Golvränna FURO 150 och FURO 159

NO Gulvrenne FURO 150 og FURO 159

GB Floor Drain FURO 150 and FURO 159

FURO

Furhoffs

Golvränna FURO 150 och FURO 159 finns för följande golvtyper:

Gulvrenne FURO 150 og 159 leveres for følgende golvtyper:

The FURO 150 and 159 Floor Drain is supplied for the following floor types:

SE KLINKERGOLV K3 PÅ BETONGGOLV

NO FLIS F3 PÅ BETONGGULV

GB CLINKER FLOOR K3 ON CONCRETE FLOOR

SE MASSAGOLV PÅ BETONGGOLV

NO EPOXY-/ACRYLGULV PÅ BETONGGULV

GB RESIN FLOOR ON CONCRETE FLOOR

SE STÅLSLIPAT BETONGGOLV

NO STÅLSLIPT BETONGGULV

GB STEEL BRUSHED CONCRETE FLOOR


Märkning: Överdelens emballage är märkt med vilken golvtyp den är anpassad för.

Merk: Overdelens emballasje er merket med hvilken golvtype den er tilpasset til.

Labelling: The box is labelled with the type of floor the product is suited for.



AB Furhoffs Rostfria
Box 93, 54122 Skövde, Sweden
www.furhoffs.se • info@furhoffs.se • Tel +46 (0) 500 44 45 46



SE STÅLSLIPAT BETONGGOLV


- 1. Rörinstallatören:** Fixera rännan med hjälp av ställben (tillbehör) i rännans fästöron **1**. Välj mellan ställben 1SB10 **2** som justeras med muttrar under och över rännans fästöra eller 1SB20 **3** som justeras ovanifrån med skruvdragare och insex 14. Ställbenets bottenbricka kan vid förbetong/formplywood skruvas fast eller vid singelbädd kringgjutats fast i förväg. Justera in rännan i horisontalläge och anslut avloppsroret.
- ⚠ OBS! För att förhindra att rännan trycks ihop av betongen läggs locken i innan gjutning.** Skär upp täckningen **4** utmed ena sidan och lägg i locken. Vik tillbaka och tejpa snittet så att täckningen är intakt innan gjutning, även vid skarvarna.
- 2. Betongarbetaren:** Betongen **5** skall vibreras noggrant under hela rännan, även under kanterna.
- ⚠ OBS! Gå eller stå ej på rännan under gjutning och vibrering.**

NO STÅLSLIPT BETONGGULV

- 1. Rørleggeren:** Fest rennen ved hjelp av monteringsstag (tilbehør) i rennens festeører **1**. Velg mellom monteringsstag 1SB10 **2** som justeres med mutter over og under rennens festeører eller 1SB20 **3** som justeres ovenfra med skru-trekker/drill med insex 14. Monteringsstagets bunnplate kan festes i forskalingsplaten eller støpes fast ved montering på grus/pukk. Juster inn rennen horisontalt og koble til avløpet.
- ⚠ OBS: For å hindre at rennens topp trykkes sammen ved støp, legges lokkene i rennen før støp.** Snitt opp beskyttelsesplasten **4** langs den ene siden av rennen, legg i lokkene og trekke beskyttelsesplasten tilbake og teip snittet før støp, teip også ved flenseskjøtene.
- 2. Gulvleggeren:** Betongen **5** skal vibreres nøye rundt hele renner, også under kantene.
- ⚠ OBS: Ikke gå eller stå på renner under nedstøping/vibrering.**

GB STEEL BRUSHED CONCRETE FLOOR

- 1. Plumber:** Fix the drain in place using stand legs (accessory) in the drain's mounting lugs **1**. Choose between stand legs 1SB10 **2** which are adjusted using nuts above and below the drain's mounting lugs or 1SB20, **3** which are adjusted from above with a screwdriver and socket head bit 14. The stand leg's bottom washer can be screwed pre-cast concrete or encased in advance on a shingle bed. Align the drain horizontally and connect the drain pipe.
- ⚠ NB! To prevent the floor drain from being compressed by the concrete, the covers are inserted before casting.** Cut the protective plastic **4** along one side and place the covers. Fold back and tape the cut so that the protective plastic is intact before casting, even at the joints.
- 2. Concrete:** The concrete **5** should be vibrated thoroughly along the entire drain, even at the edges.
- ⚠ NB! Do not walk or stand on the drain during casting and vibration.**



SE KLINKERGOLV K3 PÅ BETONGGOLV

Klinkerplattor i sättbruk på golv utan tätskikt. Endast platta på mark.

- 1. Rörinstallatören:** Fixera rännan med hjälp av ställben (tillbehör) i rännans fästöron **1**. Välj mellan ställben 1SB10 **2** som justeras med muttrar under och över rännans fästöra eller 1SB20 **3** som justeras ovanifrån med skruvdragare och insex 14. Ställbenets bottenbricka kan vid förbetong/formplywood skruvas fast eller vid singelbädd kringgjutats fast i förväg.
⚠ OBS! För att förhindra att rännan trycks ihop av betongen läggs locken i innan gjutning. Skär upp täckningen **4** utmed ena sidan och lägg i locken. Vik tillbaka och tejpa snittet så att täckningen är intakt innan gjutning, även vid skarvarna.
- 2. Betongarbetaren:** Betongen **7** skall vibreras noggrant under hela rännan, även under kanterna.
⚠ OBS! Gå eller stå ej på rännan under gjutning och vibrering.
- 3. Plattsättaren:** Plattorna **5** läggs i sättbruk med cementslamma eller i fästmassa **6**. Utrymmet mellan plattor och ränna fogas med kvalitets-mjukfog **8**.

NO FLIS F3 PÅ BETONGGULV


Fliser på golv uten membran. Kun vid dekke på mark.

- 1. Rørleggeren:** Fest rennen ved hjelp av monteringsstag (tilbehør) i rennens festeører **1**. Velg mellom monteringsstag 1SB10 **2** som justeres med mutter over og under rennens festeører eller 1SB20 **3** som justeres ovenfra med skru-trekker/drill med insex 14. Monteringsstagets bunnplate kan festes i forskalingsplaten eller støpes fast ved montering på grus/pukk. Juster inn rennen horisontalt og koble til avløpet.
⚠ OBS: For å hindre at rennens topp trykkes sammen ved støp, legges lokkene i rennen før støp. Snitt opp beskyttelses platen **4** langs den ene siden av rennen, legg i lokkene og trekke beskyttelses platen tilbake og teip snittet før støp, teip også ved flenseskjøtene.
- 2. Gulvleggeren:** Betongen **7** skal vibreres nøye rundt hele renner, også under kantene.
⚠ OBS: Ikke gå eller stå på renner under nedstøping/vibrering.
- 3. Flisleggeren:** Flisene **5** festes med flis lim. Det er viktig at flis lim eller betong fyller hele tomrommet under renner, også under rennens kanter **6**. Mellomrommet mellom renne og fliser fuges med elastisk kvalitets fuge **8**.

GB CLINKER FLOOR K3 ON CONCRETE FLOOR

Clinker in screed on floors without waterproof membrane. Only for concrete base on ground.

- 1. Plumber:** Fix the drain in place using stand legs (accessory) in the drain's mounting lugs **1**. Choose between stand legs 1SB10, **2** which are adjusted using nuts above and below the drain's mounting lugs or 1SB20, **3** which are adjusted from above with a screwdriver and socket head bit 14. The stand leg's bottom washer can be screwed to pre-cast concrete or encased in advance on a shingle bed. Align the drain horizontally and connect the drain pipe.
⚠ NB! To prevent the floor drain from being compressed by the concrete, the covers are inserted before casting. Cut the protective plastic **4** along one side and place the covers. Fold back and tape the cut so that the protective plastic is intact before casting, even at the joints.
- 2. Concrete:** The concrete **7** should be vibrated thoroughly along the entire drain, even at the edges.
⚠ NB! Do not walk or stand on the drain during casting and vibration.
- 3. Tiler:** The tiles **5** are set in screed with cement slurry or in fixing compound **6**. Spaces between tiles and drain should be filled with grout using quality elastic sealant **8**.



SE MASSAGOLV PÅ BETONGGOLV

- 1. Rörinstallatören:** Fixera rännan med hjälp av ställben (tillbehör) i rännans fästöron **1**. Välj mellan ställben 1SB10 **2** som justeras med muttrar under och över rännans fästöra eller 1SB20 **3** som justeras ovanifrån med skruvdragare och insex 14. Ställbenets bottenbricka kan vid förbetong/formplywood skruvas fast eller vid singelbädd kringgjutats fast i förväg. Justera in rännan i horisontalläge och anslut avloppsörret.
⚠ OBS! För att förhindra att rännan trycks ihop av betongen läggs locken i innan gjutning. Skär upp täckningen **4** utmed ena sidan och lägg i locken. Vik tillbaka och tejpa snittet så att täckningen är intakt innan gjutning, även vid skarvarna.
- 2. Betongarbetaren:** Betongen **6** skall vibreras noggrant under hela rännan, även under kanterna. Under vidhåftningsflänsen **7** får inga luftfickor finnas.
⚠ OBS! Gå eller stå ej på rännan under gjutning och vibrering.
- 3. Golvläggaren för plastmassan:** Ta bort utsparingslisten för plastmassan runt rännans kant. Kontrollera att vidhåftningsflänsen är fri från betong- och limrester. Vid behov gör rent flänsen. Behandla vidhåftningsflänsen med primer för icke sugande underlag och beströ med finsand som får torka in i primern. Lägg ut plastmassan **5**.

NO EPOXY/AKRYLGULV

- 1. Rørleggeren:** Fest rennen ved hjelp av monteringsstag (tilbehør) i rennens festeører **1**. Velg mellom monteringsstag 1SB10 **2** som justeres med mutter over og under rennens festeører eller 1SB20 **3** som justeres ovenfra med skru-trekker/drill med insex 14. Monteringsstagets bunnplate kan festes i forskalingsplaten eller støpes fast ved montering på grus/pukk. Juster inn rennen horisontalt og koble til avløpet.
⚠ OBS: For å hindre at rennens topp trykkes sammen ved støp, legges lokkene i rennen før støp. Snitt opp beskyttelses platen **4** langs den ene siden av rennen, legg i lokkene og trekke beskyttelses platen tilbake og teip snittet før støp, teip også ved flenseskjøtene.
- 2. Gulvleggeren:** Betongen **6** skal vibreres nøye rundt hele renner, også under kantene. Under epoxy/akryl flensen **7** skal det ikke være luftlommer.
⚠ OBS: Ikke gå eller stå på renner under nedstøping/vibrering.

- 3. Epoxy/akryl leggeren:** Ta bort utsparingslisten rundt rennens kant. Kontroller at epoxy/akryl flensen er fri for betong og lim rester. Gjør rent flensen ved behov. Smør epoxy/akryl flensen med primer for ikke-absorberende underlag og strø på sand for å tøke inn primern. Legg ut epoxy/akryl massen **5**.

GB COMPOUND FLOOR ON CONCRETE FLOOR

- 1. Plumber:** Fix the drain in place using stand legs (accessory) in the drain's mounting lugs **1**. Choose between stand legs 1SB10, **2** which are adjusted using nuts above and below the drain's mounting lugs or 1SB20, **3** which are adjusted from above with a screwdriver and socket head bit 14. The stand leg's bottom washer can be screwed to pre-cast concrete or encased in advance on a shingle bed. Align the drain horizontally and connect the drain pipe.
⚠ NB! To prevent the floor drain from being compressed by the concrete, the covers are inserted before casting. Cut the protective plastic **4** along one side and place the covers. Fold back and tape the cut so that the protective plastic is intact before casting, even at the joints.
- 2. Concrete:** The concrete **6** should be vibrated thoroughly along the entire drain, even at the edges. There must not be any air pockets **7** under the attachment flange.
⚠ NB! Do not walk or stand on the drain during casting and vibration.
- 3. Floor layer of plastic compound:** Remove the recess strip. Check that the attachment flange is free from the concrete and glue residue. Clean the flange if necessary. Treat the attachment flange with primer for non-absorbent surfaces and sprinkle with fine sand that is left to dry in the primer. Apply the plastic compound **5**.